

## Inmålning direkt i munnen

---



När en tand ska provas in på labb, behövs några klargöranden. Vårt mål att få patienten 100% nöjd bygger på att vi inte behöver lägga tid på att ta bort provisoriet, utan istället kunna jobba med färg och form.



### **Implantat**

- 1 Implantinprovningar ska enbart ha **silicon i skruvhålet** så att det går lätt och snabbt att ta ur "fyllningen" och skruva upp temporärkronan. Vi vill inte behöva slipa bort kompositfyllningar med risk att förstöra skruven etc.
- 2 Den får inte sitta med momentdragare då vi riskerar att inte få ur kronan.
- 3 Ni som tandläkare har ansvaret för att skicka hit patienten.

### **KRONOR OCH BROAR**

- 1 Provisoriet måste var lätt/enkelt att ta bort. Dvs när provisoriet gjuts på måste tandläkaren kontrollera att provisoriet går att lyfta i ett stycke innan patienten kommer till labb.
- 2 Sätt provisoriet med Tempbond eller liknande.