

Alginatavtryck

Att ta ett alginat är nåt som många gör och som är otroligt exakt om man gör rätt.

Svårigheten är att det ofta blir blåsor ocklusalt. Vi ser det på i stort sett alla tagna alginat.

Citerar Sigge Malmberg: "Det är inget fel med ocklusala defekter på modellerna så länge de även återfinns i munnen"

Vad händer då?

Ocklusionen stämmer alltså inte

De fina detaljerade indexmaterialen passar inte

Ni riskerar att få fel ocklusion, dvs inslipning i munnen, på ett färdigt arbete

Så hur ska man göra?

Ta alltid ett finger med alginat och tryck ut på ocklusalytorna innan avtrycket.

Kontrollera alltid ert avtryck innan ni skickar det.